





F3 / F5



ACBX9002
2030041606

DE	Montage- und Betriebsanleitung	Schiebe-Klebeflansch
EN	Installation and operating instructions	Sliding adhesive flang
FR	Notice de montage et de mise en service	Bride coulissante de collage
ES	Instrucciones de montaje y servicio	Brida adhesiva corrediza
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Flangia adesiva scorrevole
NL	Montage- en bedrijfsinstructies	Schuif-lijmflens
PL	Instrukcja montażu i obsługi	
SV	Monterings- och driftinstruktion	
CS	Návod pro montáž a provoz	
FI	Asennus- ja käyttöohje	Siirrettävä kiinnityslaippa
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	



EN Installation and operating instructions

Important notes

► Planning and design of seals are described and defined in DIN 18534 "Waterproofing for indoor applications". To avoid faulty installation and processing, the wall structure and interdisciplinary work steps and must be agreed between the installer, drywall constructor, bricklayer, and tiler before starting construction. Product and manufacturer information on the planned installation, wall, sealing, and wall covering materials must be adhered to. The sliding bonding flange must be handed to the construction manager or tiler before starting construction. On-site mounting rails are to be used if required for wet and dry installation of the building shell.

DE Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

► Die Planung und Ausführung von Abdichtungen sind in der DIN 18534 "Abdichtung von Innenräumen" beschrieben und geregelt. Zur Vermeidung einer fehlerhaften Montage und Verarbeitung, sind vor Baubeginn, der Wandaufbau und die gewerkeübergreifenden Arbeitsgänge zwischen Installateur, Trockenbauer, Maurer und Fliesenleger abstimmen. Produkt- und Herstellerhinweise der geplanten Installations-, Wand-, Abdichtungs- und Wandbelagsmaterialien sind zu beachten. Der Schiebe-Klebeflansch ist vor Baubeginn dem Bauleiter bzw. Fliesenleger zu übergeben. Für die Trocken- und Nassbaumontage des Rohbausets sind bei Bedarf bauseitige Montageschienen zu verwenden.

PL Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

► Rozplanowanie i wykonanie uszczelnień opisuje i reguluje norma DIN 18534 „Uszczelnianie wnętrz”. W celu uniknięcia błędów podczas montażu i obróbki, przed przystąpieniem do prac ustalić procedury działań i konstrukcji ściany między instalatorem, tynkarzem, murarzem i glazurnikiem. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących produktów i zaleceń od producenta materiałów instalacyjnych, uszczelniających i wykończeniowych do ścian. Przed rozpoczęciem prac należy przekazać kierownikowi budowy lub glazurnikowi przesuwny kołnierz klejowy. Podczas instalacji „na sucho” i „na morko” zestawu do montażu w stanie surowym w razie potrzeby można zastosować szyny montażowe.

SV Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

► Planeringen och utförandet av tätningar är beskrivna och normerade i DIN 18534 "Tätning av interiöra utrymmen". För att förhindra felaktigt montage och bearbetning, måste väggkonstruktionen och de olika arbetsmomenten samordnas mellan installatör, snickare, murare och kakelläggare innan byggnadsarbetena inleds. Produkt- och tillverkarinformationen för de installations-, vägg-, tätnings- och ytbehandlingsmaterial som man planerar att använda måste beaktas. Skiv-limflänsen måste överlämnas till byggchefen respektive kakelläggaren innan byggnadsarbetena inleds. Vid Installation av satsen för stomfärdiga byggen i torra och våta utrymmen bör vid behov befintliga installationsskenor användas.

FR

Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

- La planification et la réalisation des étanchéifications sont décrites et réglementées dans la norme DIN 18534 « Étanchéité pour les espaces intérieurs ». Pour éviter toute erreur de montage et de finition, coordonner la construction du mur et les opérations interdisciplinaires entre l'installateur, le plaquiste, le maçon et le carreleur avant l'exécution des travaux. Respecter impérativement les spécifications produits et celles des fabricants des matériaux d'installation, du mur, d'étanchéité et de revêtement mural. Avant le début des travaux, remettre la bride de collage coulissante au conducteur des travaux ou au carreleur. Pour les montages par voies sèche et humide du set de montage, utiliser si nécessaire des rails de montage sur le site.

CS

Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

- Plánování a realizace těsnění jsou popsány a upraveny v DIN 18534 „Utěsnění místnosti“. Abyste zabránili chybné montáži a zpracování, vyžádejte si před zahájením stavby, zděním a jednotlivých řemesel souhlas s prováděním všech pracovních operací od instalatéra, zedníka a obkladače. Dodržujte informace o výrobku a pokyny výrobce instalačních, stavebních, izolačních a obkladových materiálů, které plánujete použít. Posuvnou lepicí přírubu musíte před zahájením instalace předat stavby vedoucímu nebo obkladači. Pro suchou a mokrou montáž sady pro hrubou stavbu musíte podle potřeby použít montážní lišty v místě instalace.

ES

Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

- La planificación y ejecución de aislamientos se describen y reglamentan en la norma DIN 18534 "Sellado de espacios interiores". Con el fin de evitar un montaje y procesamiento erróneos, antes del inicio de la obra, la construcción de la pared y las operaciones de todas las áreas entre el instalador, el constructor en seco, el albañil y el solador antes de la ejecución. Es necesario tener en cuenta las indicaciones del producto y del fabricante respecto a los materiales de instalación, albañilería, sellado y revestimiento mural proyectados. Es necesario entregar la brida de encolado deslizante al jefe de obra o al solador antes de iniciar la obra. En caso necesario, para el montaje de obra en seco y húmedo del juego para obra bruta deben usarse carriles de montaje instalados por el cliente.

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

- Tiivisteiden suunnittelu ja toteutus on kuvattu ja säädeltyn standardissa DIN 18534 "Sisätilojen tiivistäminen". Virheellisen asennuksen ja työstön välttämiseksi on putkiasentajan, sisäseinien rakentajan, muurarin ja laatta-asentajan sovittava ennen rakentamisen alkua seinien rakenteesta ja alojen rajat ylittävästä työvaiheista. Suunniteltujen asennus-, seinä-, tiiviste- ja seinäpääällyste-materiaalien tuote- ja valmistajaohjeet on otettava huomioon. Liukuliimalaippa on luovutettava ennen rakentamisen alkua työntohtajalle tai laata-asentajalle. Raakarakennussarjan kuiva- ja märkärakennusasennukseen on tarvittaessa käytettävä rakennuksen asennuskiskoja.

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- La pianificazione e l'esecuzione delle impermeabilizzazioni sono descritte e regolate nella norma DIN 18534 "Impermeabilizzazione di spazi interni". Per evitare un montaggio e una lavorazione difettosi, prima dell'inizio della costruzione occorre coordinare la struttura della parete e le fasi di lavoro comuni tra installatore, costruttore a secco, muratore e piastellista. Attenersi alle indicazioni del prodotto e del produttore relative ai materiali previsti per l'installazione, la parete, l'impermeabilizzazione e il rivestimento della parete. La flangia di incollatura mobile deve essere consegnata al responsabile dei lavori o al piastellista prima dell'inizio della costruzione. Per il montaggio a secco e a umido del set di montaggio a incasso, utilizzare se necessario guide di montaggio da approntare in loco.

NL

Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen

- De planning en uitvoering van afdichtingen zijn in DIN 18534 "Afdichting van binnenruimten" beschreven en geregeld. Ter voorkoming van een verkeerde montage en verwerking, moeten voor het begin van de bouwwerkzaamheden, de wandopbouw en de werkzaamheden die meerdere beroepen betreffen worden afgesproken tussen het montagebedrijf, de metselaar en de tegelzetter. Productinformatie en de aanwijzingen van de fabrikant van de geplande installatie-, wand-, afdichtings- en wandbekledingsmaterialen moeten in acht worden genomen. De schuif-lijmflens moet voor het begin van de bouwwerkzaamheden aan de bouwcoördinator of tegelzetter worden doorgegeven. Voor de droge en natte montage van de ruwbouw-set moeten indien nodig klantzijdige montagerails worden gebruikt.

RU

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- Проектирование и выполнение работ по герметизации описаны и регламентированы Промышленный стандартом ФРГ DIN 18534 «Герметизация внутренних помещений». Во избежание ошибок при выполнении монтажа и обработки необходимо перед началом строительства согласовать отделку стен и порядок межотраслевых рабочих операций между монтажником, отделочником по гипсокартону, каменщиком и плиточником. Следует соблюдать рекомендации изготовителей и учитывать характеристики материалов, используемых для производства монтажных работ, устройства стен, герметизации и облицовочных работ. Сдвигной вклеиваемый фланец следует перед началом строительных работ передать руководителю работ или плиточнику. При проведении работ по установке монтажного комплекта в гипсокартон и в обмировку следует при необходимости использовать обеспечиваемые заказчиком монтажные профили.



1. Montage

EN Installation

FR Montage

ES Montaje

IT Montaggio

NL Montage







PL Montaż


SV Montering

CS Montáž


FI Asennus

RU Монтаж





1



2

EN a) Priming

PL a) Gruntowanie

FR a) Application du primaire

ES a) Imprimación

IT a) Mano di fondo

NL a) Grondlaag


DE a) Grundierung



SV a) Grundfärg

CS a) Základní nátěr


FI a) Pohjustus

RU a) Грунтование



3**4**

5



6

EN a) 1. Layer waterproofing

PL a) 1. Uszczelnienie warstwy

FR a) 1. Couche imperméable

ES a) Primera capa de sellado

IT a) 1. Strato impermeabilizzante

NL a) 1. Laag afdichting


DE a) 1. Schicht Abdichtung

SV a) 1. Tätningsskikt


CS a) 1. vrstva izolace

FI a) 1. kerroksen tiivistys

RU a) 1-й слой гидроизоляции



7



8

EN a) 2. Layer waterproofing

PL a) 2. Uszczelnienie warstwy

FR a) 2. Couche imperméable

ES a) Segunda capa de sellado

IT a) 2. Strato impermeabilizzante

NL a) 2. Laag afdichting


DE a) 2. Schicht Abdichtung



SV a) 2. Tätningsskikt

CS a) 2. vrstva izolace

FI a) 2. kerroksen tiivistys

RU a) 2-й слой гидроизоляции



9**10**

Notizen

EN Notes
FR Notes
ES Notas
IT Annotazioni

NL Notities
PL Uwagi
SV Notiser

CS Poznámky
FI Muistiinpanot
RU Примечания

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone +31 (0) 492 728 224

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajarvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

